

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дезинфекционные коврики и дезматы «ЭКО», «ЭКО-Люкс», «ЭКОном», «ХАССП-Контроль»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дезковрики предназначены для дезинфекционной обработки подошвы обуви персонала, колес тележек и каталок на санитарно-пропускных пунктах в лечебно-профилактических учреждениях, чистых помещениях, лабораториях, пищевых и фармацевтических производствах по нормам СанПиН.

2. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Трехслойная конструкция: 1) Верхний слой — износостойкая армированная ПВХ-сетка, обеспечивающая свободное смачивание обуви раствором; 2) Внутренний слой — высокоэластичный пенополиуретан с повышенной поглощающей способностью; 3) Нижний и боковые слои — водонепроницаемый высокопрочный тент ПВХ, предотвращающий протекание дезраствора на пол.

3. ПОРЯДОК ЗАПРАВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установить коврик на ровную поверхность перед входом. Медленно залить готовый рабочий раствор дезинфицирующего средства из расчета: на коврик толщиной 1,5 см — от 2 до 5 л, толщиной 3 см — от 4 до 12 л (в зависимости от размера). Наступать на коврик обеими ногами для полного контакта подошвы с дезинфицирующей сеткой.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОМЫВКА

По мере загрязнения или согласно графику смены дезраствора коврик промывают под проточной водой, дают стечь и заправляют свежим рабочим раствором.

5. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

Срок службы изделия — не менее 12 месяцев при ежедневной проходимости до 500 человек.